Таблица 4.6. Коэффициенты для выявления промахов в измерениях

P	n												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Коэффициент Q												
0,90	0,89	0,68	0,56	0,48	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29
0,95	0,94	0,76	0,64	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34
0,99	0,99	0,89	0,78	0,70	0,64	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,46	0,45	0,44
0,995	0,99	0,93	0,82	0,74	0,68	0,63	0,60	0,57	0,54	0,52	0,51	0,49	0,48